



RENGÖRING AV FORMYTA

Steg 1.

Dammig formyta dammsuges alt. blåses ren med högtrycksluft, eventuellt tvättas med rent vatten.

Steg 2.

Tvätta formytan 3 – 5 gånger med **Surface Clean** så att vax, fingeravtrycksfett eller andra fettavlagringar tunnas ut så mycket som möjligt. Surface Cleanern tar bort det mesta fett "smutsen" på formytan men inte allt. **Tar Ej bort lösningsmedelsbaserade släppmedel och sealers.**

OBS. För återapplicering (touch up) med släppmedel på en formyta som tidigare behandlats med Sealer GP räcker det oftast med att bara tvätta 1 – 2 gånger med Surface Clean.

Steg 3.

Rengöring med WaterClean

WaterClean är en vattenbaserad rengörare som även **avlägsnar lösningsmedelsbaserade släppmedel och sealers.**

Arbeta på följande vis.

- Värm provburken något med tex. ljummet vatten så är det lättare att få ut rengöringsmedlet.
- Håll ut tunna strängar på formytan (notera att WaterCleanern är mycket dryg, så ha inte ut för mycket från början). Tvätta med en "blöt" ren svamp eller rengöringstrasa. Vill man påskynda rengöringen kan man använda en Scotch Brite rengöringsdyna. Kontrollera först på en liten yta att den inte repar. Eventuellt kan man använda en vattenspruta för att blöta ytan. WaterCleanern skall löddra vid rengöringen annars använder man för lite vatten.
- Skölj ren formytan ordentligt med rikligt med vatten. Sköljningen är det som många tyvärr slarvar med, denna är mycket viktig !!

Steg 4.

Vattenbryttesten

- Håll ut lite rent kallvatten på formytan alt. doppa din hand i vattnet och stryk sedan ut det längs över formytan. En tunn kontinuerlig vattenfilm skall nu flyta ut och tunnas av.
- Om vattnet separerar, bildar droppar, inte ger en tun film efter Din hand är formytan fortsatt fet "smutsig" och steg 3 – 4 måste upprepas tills formytan är helt ren.
- När Du har uppnått en ren, inte vattenbrytande yta är formen klar för att appliceras med en formförseglare, tex. Sealer GP.